

5
ANS

ORIENT 1 recto

Enrouleur «Full-graphic» de couleur noire ou grise argentée. De par la conception de son carter, la surface visible du visuel est optimisée.

Caractéristiques et avantages

- Enrouleur sans pied pour un encombrement au sol réduit
- Enrouleur « Full-graphic » qui laisse apparaître un maximum de visuel.
- Disponible en 5 largeurs : 800, 1000, 1200, 1500 et 2000mm.
- Disponible en 2 couleurs : noir ou gris argenté.
- 2 Montages du visuel sur l'amorce disponibles en option : par adhésif ou par velcro.
- Rail supérieur universel : pincé-vissé (Grippa)/glissière adhésive.
- Sac de transport matelassé inclus.



CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE

Dimensions (mm):
2200(h) x 825/1025/1225/1525/2025 (l)
x 188(p)

Dimensions du Carter (en mm):
81(h) x 825/1025/1225/1525/2025 (l)
x 188 (p)

Poids (sac de transport inclus):

800 mm: 5,5 kg
1000 mm: 6 kg
1200 mm: 6,5 kg
1500 mm: 8,8 kg
2000 mm: 11 kg

CARACTÉRISTIQUES DU VISUEL

Formats (mm):
2110 (h) x 800/1000/1200/1500/2000 (l)

Support d'impression:
Ajouter 200 mm à la longueur du visuel
pour la fixation à l'amorce de l'enrouleur.

Il est recommandé d'utiliser une épaisseur entre 225 et 300 microns pour le visuel*.

**Utiliser au maximum le rail pincé-vissé pour une meilleure sécurité. Ne pas utiliser de bâche avec le système de rail à glissière.*

AUTRES INFORMATIONS


Inclus dans le kit:

Carter
Rail supérieur universel
Fixation au carter par adhésif ou velcro
Mât élastique en 3 parties
Sac de transport matelassé


En option:

Disponible en noir ou gris.


MONTAGE DU VISUEL AVEC OPTION GLISSIÈRE ADHÉSIVE




Faire pivoter l'embout du rail afin de faire apparaître la glissière adhésive située à l'intérieur du rail.




Sortir la glissière adhésive à l'extérieur du rail. Coller la sur la partie avant du visuel.



Retirer le film de protection.




Coller la glissière adhésive sur la partie avant du visuel.




Insérer le visuel avec la glissière adhésive collée dans le rail et refermer l'embout.

Retenir le visuel par le rail supérieur lors du démontage. Ne pas lâcher le visuel afin d'éviter toutes détériorations de ce dernier.


MONTAGE DU VISUEL AVEC OPTION PINCÉ-VISSÉ (BARRE ALUMINIUM ADHÉSIVE, pour les visuels en PVC bâche)




En utilisant la clé Allen rangée sous le carter, desserrer les vis du rail supérieur. Faire pivoter l'embout du rail afin de faire apparaître la glissière en aluminium.




Sortir la glissière en aluminium du rail supérieur.




Retirer le film de protection.



Coller la glissière en aluminium au dos du visuel.




Faire glisser la glissière avec le visuel dans le rail supérieur. Resserrer les vis pour sécuriser le rail supérieur.




Fermer l'embout du rail en le faisant pivoter.


MONTAGE DE L'ENROULEUR.




Assembler les 3 parties du mât à élastique.




Insérer le mât dans le carter de l'enrouleur.



Si nécessaire, ouvrir les pieds ajustable situés sous le carter.




Dérouler le visuel.




Emboîter le rail supérieur dans le mât.

MONTAGE DU VISUEL SUR LA STRUCTURE AVEC OPTION ADHESIF




AVEC OPTION ADHESIF

Adhésiver le bas **de l'avant** du visuel à la bande adhésive située sur l'amorce du carter.



Tout en tenant le rail supérieur, retirer la goupille de la structure.



Laisser le visuel s'enrouler avec précaution sur le rouleau sans le lâcher afin de ne pas l'endommager.

AVEC OPTION VELCRO

Adhésiver la bande velcro mâle située sur l'amorce avec velcro femelle du carter dans le bas **de l'avant** du visuel

Attention: Avant de retirer la goupille de la structure, monter le visuel sur la structure et sur le rail supérieur.